

Aperçu des fonctions des émetteurs

SOMMER

		Nombre de canaux	Confirmation de réception		Consultation de l'état		Fonction auto-repeat*	Fonction Hop*	Compléter/Remplacer à distance avec Codemaster ⁺ *
			MF 868,8 MHz	MF 868,95 MHz	Vibration*	LED*			
SOMMloq2	Pearl Vibe # 4019	4	■	■	■	—	—	■	■ ¹⁾
SOMMloq2	Pearl Status # S10448	3	■	■	■	—	■	■	■ ¹⁾
SOMMloq2	Pearl # 4018	4	■	■	—	—	—	■	—
SOMMloq2	Pearl Twin # S10019	2	■	■	—	—	—	■	—
SOMMloq2	Pearl Twin ⁺ # S11925	2	■	■	—	—	—	■	■ ¹⁾
SOMMloq2	Pearl Service # S11011	3	—	■	■	—	—	■	—
SOMMloq2	Slider ⁺ # S10305	4	■	■	—	—	—	■	—
SOMMloq2	Slider Vibe # S10202	4	■	■	■	—	—	■	■ ¹⁾
SOMMloq2	Telecod ⁺ # S10212	12	■	■	—	■	—	—	—
SOMMloq2	Telecod ⁺ Courier # S12829	12	■	■	—	■	—	—	—
SOMMloq2	GIGAcom # 4038	200	■	■	—	■	—	—	—
SOMMloq2	SOMtouch # S10447	2	■	■	—	—	■	■	■ ¹⁾
Somloq Rollingcode	ENTRAsys ⁺	4	■	■	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	ENTRAcode ⁺	4	■	■	—	—	—	■	—
Somloq Rollingcode	Classic # 4020	4	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	Slider # 4031	4	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	Ruby # 4035	2	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	2-Befehl # 4025	2	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	Mini # 4026	2	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	Industry # 4011	5	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	Flexy # 4080	30	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	ENTRAsys GD # 5052	4	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	ENTRApin # 4090	1	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	Funkinnentaster # 4752	2	■	—	—	—	—	—	—
Somloq Rollingcode	Funkwandtaster # 4762	3	■	—	—	—	—	—	—

■ applicable

— pas applicable

* Uniquement avec un récepteur/automatisme SOMloq2.

¹⁾ Pour savoir si votre émetteur et récepteur/automatisme est compatible, visitez www.som4.me/sv.