



#### ATENCIÓN!

Este manual de instalación menú no sustituye el manual de montaje i puesta en servicio principal!  
Hay que tener en cuenta todas las indicaciones de peligro y riesgo allí mencionadas!

Los menús simplificados tienen como objetivo hacer la puesta en marcha del cuadro más rápida. El menú simplificado contiene los submenús listados más abajo. Para más información sobre los submenús, por favor ver el manual principal (ver paginas indicadas)

Para acceder al menú simplificado introducir la contraseña 9001 (valores de fábrica).

Las indicaciones para cambiar la contraseña se encuentran en "puesta en servicio", submenú "contraseñas" en el manual principal (2570 ff.).

Conectar contolaror

GIGACONTROL 1  
ITA-A-1-REVA  
V.1.176WP-2108.2

FUNCIONAMIENTO-IMPULSOS  
AJUSTAR FINAL CARR. / COMP.  
DIRECCIÓN GIRO

4840




"Retroceder" en el menú principal

"Modificación de parámetros / valores" en los submenús



En el menú: seleccionar parámetros y confirmar valores / ajustes



"Continuar" en el menú principal

"Modificación de parámetros / valores" en los submenús

INTRODUCCIÓN DE CONTRASEÑA

9001




0110

INTRODUCCIÓN DE CONTRASEÑA

0000



0110





SOMMER Antriebs- und  
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27  
73230 Kirchheim/Teck  
Germany

info@sommer.eu  
www.sommer.eu

© Copyright 2016  
Alle Rechte vorbehalten.