

**MERK!**

Hurtigveiledningen erstatter ikke den originale monterings- og bruksanvisningen. Sikkerhets- og farehenvisingene som finnes der, må overholdes.

Den forenklete menyen brukes til rask igangsetting av styringen. Den inneholder bare menyelementene nedenfor. For ytterligere informasjon om de enkelte menyelementene se hovedveiledningen (vær obs på sidehenvisningene)!

Den forenklete menyen lar seg åpne etter inntasting av passord (fabrikkinnstilling: 9001). For veiledningen for å endre passordet se hovedveiledningen, kapittel "Igangsetting", menyelementet "Passord" (2570 ff.).

Slå på styring

GIGACONTROL 1
ITA-A-1-REVA
V.1.176WP-2108.2

IMPULS-DRIFT
KONTROLLER ENDESTILLINGER/
DREIERETNING

4840

SKRIVE INN PASSORD

9001



0110

SKRIVE INN PASSORD

0000




0110




I hovedmenyen: Tilbake
I undermenyene: Endringer av parametre / verdier



Velge parametre og bekrefte verdier / innstillinger



I hovedmenyen: Neste
I undermenyene: Endringer av parametre / verdier



1

TILBAKE
SPRÅK NORSK SPRÅK VALG
NESTE 0200

2

TILBAKE
STILLE KLOKKEN
NESTE 0300

3

TILBAKE
KONTROLLER RETNING
NESTE 0400

4

TILBAKE
STILL INN ENDESTOPP
NESTE 500

5

TILBAKE
DRIFTSVALG IMPULS OPP / DØDMANNSDRIFT NED TILKOBLET
NESTE 0700

6

TILBAKE
VELG SIKKERHETSUSTYR
NESTE 1000

7

TILBAKE
STILL INN AUTOMATISK ENDESTOPP
NESTE 1500

8

TILBAKE
NORMAL DRIFT
3000

SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0)900-1800150

• 0,14 euro/min på det tyske
fastnettet. Mobiltelefonpriser
varierer.

info@sommer.eu
www.sommer.eu

© Copyright 2016
Alle rettigheter forbeholdt.